

VEDEX S300



Entrez dans le menu en pressant la touche menu, tapez l'identifiant **65000** et le mot de passe **13579**. L'identifiant **64500** et son mot de passe **12345** limitent le menu aux fonctions d'enregistrement de cartes et d'écriture sur la clé USB. **Ces 2 identifiants sont fixés par le logiciel.**

Il est conseillé de connecter, une fois, en local les pointeuses gérées par clé USB (non connectées). Le logiciel inscrit les paramètres de la pointeuse, les noms et numéros des cartes. La pointeuse est ainsi opérationnelle pour une utilisation distante sans programmation au clavier. Une nouvelle carte peut être enregistrée au clavier ou sur une connexion de la pointeuse. Les menus, encadrés en vert, sont les menus normalement utilisés en cas de transfert des pointages par clé USB.

Les menus, encadrés en rouge, ne doivent pas être utilisés.

Gest Utlstrs User Manage	Inscrire Utlstrs Enroll User	Enreg RFID Reg RFID	Tapez le numéro User ID, présentez la carte, validez par OK. Le logiciel enregistre, par défaut, les cartes valides à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors d'ajout de cartes sur des S300 non connectées.	
		Inscrire Pwd Enroll Pwd		
	Inscrire Admin Enroll Admin	Enreg RFID Reg RFID		
		Inscrire Pwd Enroll Pwd	Choisissez Administrateur, Superviseur ou Enrolleur, tapez le numéro User ID, tapez le mot de passe, validez par OK. Le menu est verrouillé par la création de l'administrateur. Le logiciel enregistre, par défaut, un administrateur et un enrolleur à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors de l'ajout d'administrateurs sur des S300 non connectées.	
	Supprimer Delete	Tapez le numéro User ID, validez par OK. Le logiciel enregistre, par défaut, les cartes valides à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors de suppression de cartes sur des S300 non connectées.		
Options	Date Heure Date Time	Entre la date et l'heure, validez par OK. Le logiciel peut régler la date et l'heure à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.		
		Langue		
		Format Fmt		Sélectionne le format de la date et de l'heure. Le logiciel règle, par défaut, le format à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.
	DLST	DLST		
		Date Mode		
		Entrez DLST Enter DLST		
	Standard Standart			
	Options Sys. System Opt	Réinit Opts Reset Opts	Remettre à la configuration usine. Ne pas utiliser.	
		Suppr rapports Del Attlogs	Supprime les pointages. Le logiciel transfère et supprime, par défaut, les pointages à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors de la suppression des pointages sur des S300 non connectées.	
Vider Clear All Data		Supprime tous les pointages et les utilisateurs. Ne pas utiliser.		
Elimine TtAdmin Clr Admin Pri		Tapez le numéro User ID, validez par OK. Le logiciel enregistre un administrateur et un enrolleur à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que lors de suppression sur des S300 non connectées.		

		Voix Voice	Utiliser ou pas les messages vocaux
		Envoi Firmware Upd Firmware	Mettre à jour le logiciel interne. Ne pas utiliser.
		Travail code N° Work Code	Mettre N. Ne pas utiliser.
		Régler vol % Adj VOL (%)	Ajuster le volume de la sonnerie et des bips de lecture (normal 40% à 70%).
Gest Alimentat Power Mng	Eteindre Shutdown	Mettre N. Programme une heure d'arrêt de la pointeuse. Nouvel allumage par la touche menu.	
	Veille Sleep	Mettre N. Programme une heure de mise en veille. Nouvel allumage par une touche ou une carte.	
	Inactif Idle	Off: éteindre la pointeuse après x minutes, nouvel allumage par la touche menu.. SLP: veille de la pointeuse après x minutes, nouvel allumage par une touche ou une carte.	
	Inactif Min Idle Min	Fixe le délai pour le mode Idle. Si 0, le mode Idle (Off ou SLP) est inactif.	
	Délai Son Bell Delay	Fixe le nombre de sonneries sur une alarme.	
	Réglage Alarm Scheduled Bell	Fixe l'heure des alarmes.	
	Verrou Almnt Lock Power	Mettre Y. Empêche d'éteindre la pointeuse par la touche alimentation.	
	Eteindre Power Off	Éteindre la pointeuse.	
Comm Opt	Adr IP IP Addr	Mettre l'adresse IP de la pointeuse, 192.168.1.201 par défaut	
	NetMask	Mettre le sous masque de l'adresse IP de la pointeuse, 255.255.255.0 par défaut	
	Gateway	Mettre la passerelle de l'adresse IP de la pointeuse, 0.0.0.0 par défaut	
	Net Speed	Mettre la vitesse de transmission en IP, AUTO par défaut	
	Taux Trns BaudRate	Vitesse de transmission en RS22 et RS485. Non utilisé.	
	Appareil Num Dev Num	Numéro de la pointeuse, doit correspondre au numéro dans le logiciel. Le logiciel enregistre le numéro à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.	
	RS232	Sélectionne le mode RS232. Non utilisé.	
	RS485	Sélectionne le mode RS485. Non utilisé.	
COMM Key	Mot de passe de communication. Non utilisé.		
Rprt Opt Log Opt	Alm Super Rprt Alm SUpErLog		
	Alm Rprt Alm AttLog		
	Revérif Min ReCheck Min	Minimum entre 2 pointages en minutes. Le logiciel enregistre le minimum à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.	
Auto Test	Tout Tester Run All Test	Lance tous les tests.	
	LCD Test	Lance le test du LCD.	
	Voix Test Voice Test	Lance le test vocal.	
	Touches Test Key Test	Lance le test du clavier..	
	TRH Test RTC Test	Lance le test de l'horloge.	
Gestion Disque PenDrive Mng	Tlchrg Rapport DwnLoad AttLog	Décharge les pointages sur une clé USB. Le logiciel décharge les pointages à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.	
	Tlchrg Utilstrs DwnLoad User	Décharge les utilisateurs sur une clé USB. Le logiciel décharge les utilisateurs à chaque connexion. Cette fonction n'est à utiliser que sur des S300 non connectées.	

	Envoi Utlstrs UpLoadUser	Non utilisé.		
	Tlchrg SMS DownLoad SMS	Non utilisé.		
	Envoi SMS Upload SMS	Non utilisé.		
Info Système Sys Info	Nbr Utls User Cnt	Nombre d'utilisateurs existants.		
	Rapport Att Log	Nombre de pointages existants.		
	Nbr Admin Admin Cnt	Nombre d'utilisateurs de type administrateur existants.		
	S Rprts S Logs			
	Info Espace Libre Free Space Info	Nbr Utls User Cnt	Nombre d'utilisateurs à créer possible.	
		Rapport Att Log	Nombre de pointages à créer possible.	
		S Rprts S Logs		
	Info Appareil Dev Info	UTLSTRS 100 Users (100)	Nombre d'utilisateurs possible x 100.	
		Rapport (10K) AttLog (10k)	Nombre de pointages possible x 10 000.	
		S Rprts S Logs		
		Manu Heure Manu Time	Voir la date et l'heure.	
		Num. de série Serial Num	Voir le numéro de série de la pointeuse.	
		Vendeur Vendor	Voir le nom du vendeur.	
		Nom Appareil Device Name	Voir le nom de la pointeuse.	
Ver Firmware Firmware Ver		Voir la version du logiciel interne.		
View MAC	Voir l'adresse MAC.			